

instruction lampe

instructions pour nettoyer lampe

instruction lampe

- en cas de remplacement de l'ampoule, s'assurer que la prise est débranchée.
- brancher l'appareil à une prise située dans un endroit protégé de la pluie et des éclaboussures.
- si le câble souple externe de l'appareil est endommagé, le faire remplacer exclusivement par le constructeur, son service après-vente ou par du personnel qualifié équivalent, afin d'éviter tout danger.
- dans les versions exemptes d'interrupteur sur le câble d'alimentation, brancher la fiche de l'appareil à une prise commandée par un interrupteur.
- il est déconseillé d'utiliser et/ou d'installer les produits lumineux sur des surfaces ou des sols qui ne seraient pas solides (sable, terre, herbe, cailloux, graviers, etc.). De plus, les produits lumineux ne doivent pas être installés à proximité (à côté et au même niveau) de piscines et/ou de milieux d'eau.
- s'ils sont utilisés avec de la terre, des plantes et/ou des pots, les objets éclairés doivent être ancrés au sol avec nos systèmes de fixation, lorsque ceux-ci sont prévus.
- les pots lumineux extérieurs sont dotés de trous d'évacuation à l'intérieur et sur le fond du pot par l'intermédiaire du tuyau d'évacuation. Les 2 solutions servent à favoriser l'évacuation de l'eau en excès.
- Euro3Plast décline toute responsabilité en cas de dommages subis par des personnes ou des biens des suites d'une mauvaise utilisation du produit.

instructions pour nettoyer - lampe

- couper le courant électrique avant chaque opération d'assemblage, nettoyage et déplacement du produit.
- nettoyer avec une éponge humide d'eau et nettoyant liquide neutre.
- rincer avec un tissu mouillé.
- attention, n'utiliser pas de nettoyant contenant des solvants et/ou alcool éthylique.
- **au cas où il y ait une salissure importante demandez à utiliser le nettoyant euro3plast.**

attention: l'exposition continue et prolongée aux rayons UV peut causer une altération des couleurs originales.